


Installationsanleitung – Sanitärmmodul für wandhängendes WC




cerano


Zubehörliste

| Zubehörliste | Name | Spezifikation | Menge | Zubehörliste | Name | Spezifikation | Menge |
|--------------|---|---------------|-------|--------------|------------------------|---------------|-------|
| | Gummidichtung | Ø 110 | 1 | | Dübel | SX10 Ø6-8 | 2 |
| | Gerades Spülrohr | | 1 | | Schraube | ST6.8*67 | 2 |
| | Rohrverbinder | | 1 | | Kleine Unterlegscheibe | Ø22*2.0 | 2 |
| | Exzenter-Abflussrohr (für WC-Anschluss) | | 1 | | M12-Schraube | | 2 |
| | Gummidichtung | | 1 | | Zierkappe | | 2 |
| | Weißer Luftschauch | Weiß | 1 | | M12-Mutter | | 2 |
| | Blauer Luftschauch | Blau | 1 | | Große Unterlegscheibe | Ø32.5*2.5 | 2 |
| | Schalldämmplatte | | 1 | | Gummihülse | | 2 |
| | Spülrohr | | 1 | | Sockel der Zierkappe | | 2 |
| | Gummidichtung für Spülrohr | Ø 60 | 1 | | Stahlspreizbolzen | | 2 |
| | Dübel (Anker) | 8*40 | 2 | | Unterlegscheibe | Ø11*1.2 | 2 |
| | Schraube | ST4.8*45 | 2 | | | | |


Zubehörliste




Aluminiumrahmen




Glasplatte



Spülventil




Einlassventil



Hebel




Spültaste



Schraubensatz



Spülkasten



Halbrahmen



Exzenter-Abflussrohr

Technische Spezifikation

Wert

Umgebungstemperatur im Betrieb

3–40 °C

Wasserversorgungsdruck

0,07–0,75 MPa



Zulauftemperatur des Wassers

4–35 °C

Abmessungen


1003,5 × 483 × 108 mm (B × H × T)

Technische Zeichnung – Anschluss des Einlass- und Spülventils




1

Installation des Spülkastens



2





Hängen Sie es
an die Rückplatte


Öffnen Sie die obere
Abdeckung des Spülkastens,
ziehen Sie den Schlauch heraus
und lösen Sie ihn aus dem Haken

3


Bewegen Sie den gesamten Spülkasten zur
Wand und richten Sie die Position des
Spülrohrs mit der Halterung aus




240




1




2




Markieren Sie 4 Punkte an der Wand und 2 Punkte am Boden entsprechend den Pfeilen




Bewegen Sie den Spülkasten zur Seite



Bohren Sie die Löcher gemäß den markierten Punkten (die Bohrtiefe muss größer sein als die Länge des DüBELS, und der Durchmesser ist in der Abbildung angegeben), setzen Sie anschließend die entsprechenden DüBEL in die Löcher ein




Stellen Sie den gesamten Rahmen in der richtigen Position an die Wand




Schrauben Sie die passenden Schrauben in die Wanddübel und in die Stahlspreizbolzen im Boden

4




Befestigen Sie den Schlauch wieder an der Halterung und schließen Sie ihn an das Absperrventil in der Wand an




Stellen Sie das Ventil am Schlauch auf die geöffnete Position und überprüfen Sie den Wasserzulauf in den Spülkasten

5




Bringen Sie 4 Haken an der Platte an




Installieren Sie die Platte, achten Sie darauf, dass die Glasplatte eng am Aluminiumrahmen anliegt, und drücken Sie die Platte dann nach unten, bis die Aufhängehaken vollständig in den Befestigungen am Rahmen eingerastet sind

6




Montieren Sie den Tastenrahmen und die Spültaste auf der Glasplatte




Setzen Sie zwei Dübel in die vorgesehenen Positionen ein

7




Schließen Sie die Luftsäume an die richtigen Positionen an


8




9



Markieren Sie das gerade Spülrohr und das Abflussrohr





Schneiden Sie das Spülrohr und das Abflussrohr ab





Schleifen Sie die Kanten des Spülrohrs und des Abflussrohrs ab, um eine Fase zu erzeugen

Tragen Sie Silikonöl auf


10




Schrauben Sie die Schrauben in den Rahmen des Spülkastens




Installieren Sie die Schalldämmplatte unter der Toilette




Installieren Sie das gerade Spülrohr im Spülkasten




Installieren Sie das Spülrohr in der Toilette



Installieren Sie die Toilette



Schneiden Sie den überstehenden Teil der Platte unter der Toilette ab




Testen Sie die Funktionen für Teil- und Vollspülung

Wartung und tägliche Pflege


Ausbau des Einlassventils




Entfernen Sie die obere Abdeckung



Schließen Sie das Absperrventil am Flexschlauch




Trennen Sie den Schlauch vom Absperrventil





Ziehen Sie das Einlassventil nach oben heraus


Einstellung und Reinigung des Einlassventils



Wenn Sie den Schwimmer nach oben bewegen, erhöhen Sie den Wasserzulauf; wenn Sie ihn nach unten bewegen, verringern Sie ihn.






Entfernen Sie das Dichtungselement (Absperreteil)




Spülen Sie das entnommene Bauteil ab


Installation des Einlassventils




Ausbau des Spülventils




Trennen Sie die Luftsäuche von den
Schlauchanschlüssen




Entfernen Sie den Hebel




Öffnen Sie die Verschlüsse an der Aufhängeplatte des Spülkastens und heben Sie das Spülventil nach oben heraus



Einstellung und Reinigung des Spülventils




Bewegen Sie den Schwimmer nach oben, um das Spülvolumen zu verringern, oder nach unten, um es zu erhöhen



Entfernen Sie die Abdeckung, Unterlegscheibe und Gummidichtung, indem Sie die Abdeckung etwa 90° gegen den Uhrzeigersinn drehen





Installation des Spülventils




Installieren Sie das Spülventil nach unten in den Spülkastenkörper. Hinweis: Achten Sie darauf, dass die Unterseite des Ventils mit der Spülventilbasis ausgerichtet ist. Stellen Sie sicher, dass das Ventil in der in der Abbildung gezeigten Richtung eingebaut wird.

"click"



Montieren Sie den Hebel erneut



Installieren Sie die obere Glasabdeckung

cerano

MF-Traders stavby s.r.o.
U Stadionu 1881/10
792 01 Bruntál
Česká republika
Moravskoslezský kraj, okres Bruntál

+420 227 272 800
Info@cerano.cz